

# 取扱説明書

## はじめに

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
 本製品をご使用頂く前に、本書をよくお読み頂いた上で正しくご使用下さい。  
 火災、傷害、事故などを未然に防ぐための重要な注意事項と取り扱い方を示しています。  
 また、いつでもお読み頂けるように大切に保管して下さい。

## 使用上のご注意

- 本製品の電源はDC12V専用となっております。必ず付属のシガープラグ電源ケーブルを使用し、DC12V普通自動車やポータブル電源に接続して使用して下さい。DC24Vやコンセント(AC電源)には絶対に接続しないで下さい。発火の原因となります。
- 本製品の分解や改造は絶対にしないで下さい。感電、火災などの原因になります。
- 本製品を空焚きしないで下さい。
- 本製品の鍋部分を固い物でこすらないで下さい。テフロン加工が剥がれます。
- 本製品の使用中・使用後すぐは絶対に鍋部分に触れないで下さい。やけどや怪我の原因となります。
- 本製品は精密機器です。落下や衝撃を与えるなどは絶対にしないで下さい。
- 本製品の鍋の内側以外の部位に水をかけたり、水に浸けたりしないで下さい。故障の原因となります。
- 本製品から異臭や煙が出た場合はただちに使用を中止して下さい。
- シガープラグ電源ケーブルに破損や断線がある場合はただちに使用を中止して下さい。
- 本製品は水平な安定した場所に置いて使用して下さい。不安定な場所や移動しながらの使用は絶対にしないで下さい。

## 各部名称



使用方法 ※最大容量は2Lでお米なら約2合まで炊くことができます。

- ①調理したい食材をすべて調理できる状態に準備して下さい。
- ②本製品の電源入力部に、付属のシガープラグ電源ケーブルを差し込み、シガープラグ側をDC12V普通自動車またはポータブル電源に接続して下さい。
- ③本製品を調理ができる安定した場所に設置し、自動車のエンジンを始動させてから電源スイッチをON (I) にします。(ポータブル電源の場合も本製品の電源は後でONにします。)
- ④食材を本製品の鍋部分または付属のステンレス蒸し鍋に入れて調理します。電源をONにしてから数分で鍋部分の底のヒーターが100℃近くまで上昇します。



鍋部分で煮る、炒める等の調理ができます。



シウマイ等の蒸料理に利用します。  
 鍋部分に水を入れて沸かし、その上に置いて使用して下さい。  
 クッキングシート等を使用して頂くと便利です。

## お手入れ方法

鍋部分に水を入れスポンジなど柔らかいもので内部を清掃して下さい。  
 キッチンペーパーなどで水分を拭き取り、よく乾かしてから保管して下さい。  
 本体の底側に水がかかると故障の原因となります。  
 蛇口から直接水をかけたり、水に浸からないように充分注意して下さい。

## 製品仕様

品名/品番	DC仕様調理なべ 2L / FBS-N2L		
消費電力	DC12V / 100W	最大上昇温度	約120℃
材質	鍋部：テフロン加工 蒸し鍋：SUS304ステンレス 本体側：ABS樹脂 蓋部分：耐熱強化ガラス		
容量	2L炊き		
サイズ	φ190mm×高さ320mm (蒸し鍋含む) ×取手までの長さ360mm 【本体高さ160mm】		
重量	1400g		
付属品	本体・蒸し鍋・蓋・シガープラグ電源ケーブル		

made in china

保証書

品名・品番	DC仕様調理なべ2L ・ FBS-N2L
保証期間	1年(12ヶ月) 西暦 2024年10月1日～2025年9月30日 約6ヶ月
お名前	
お住所	
電話番号	
販売店名	

参照用